





OPPOMPEN & ONDERHOUD

Oppompen

- Schud vóór het oppompen de bal krachtig tussen je handen, met de ventielopening aan de bovenkant. Zo komt de blaas verticaal en los te hangen onder het ventiel.
- Vul de ventielopening met een of twee druppels ventielolie.
- Gebruik altijd een ballenpomp met universele ventielnaald (geen kegelvormige ventielnaald).
- Steek de naald met een schroefbeweging loodrecht in het balventiel.
- Pomp de eerste keer langzaam 100% + 10% extra in de bal. Laat 10% weer ontsnappen voordat je met de bal gaat spelen.
- Vul de ventielopening regelmatig met een of twee druppels ventielolie. Zo voorkom je dat het ventiel uitdroogt en verleng je de levensduur van de bal.
- Pomp de bal regelmatig op volgens bovenstaande instructies. Let op: bij andere voetballen is het noodzakelijk om zeer regelmatig lucht te laten ontsnappen om de spanning van de bal af te halen. Bij Derbystar hoeft dit niet. Derbystar maakt voor de binnenbal gebruik van latex. Latex is een natuurlijk product, waardoor de bal vanzelf heel langzaam leeg loopt. Een Derbystar voetbal moet je daarom iets vaker oppompen, maar daar staat een duurzame voetbal met een lange levensduur tegenover.
- Gebruik een baldrukmeter om de aanbevolen luchtdruk te controleren volgens onderstaande tabel.



Onderhoud

- Maak de bal schoon met lauw water en evt. zeep.
- Droog met een doek. Laat de bal niet drogen in de buurt van een warmtebron.
- Droog de bal af nadat deze op een natte ondergrond is gebruikt.
- De optimale temperatuur om de bal te bewaren is 15-20 graden Celsius.
- Behandel de bal niet met leervet, wax, olie of waterafstotende spray.

Bewaren

- De bal bij minimaal 15 graden Celsius laten drogen.
- Voor langere opslag: laat de bal een klein beetje leeglopen (ter bescherming van de naden en de binnenbal).
- Niet bewaren in de buurt van een warmtebron.

